

Абонентский телематический терминал САN-WAY для мониторинга транспортных средств

Руководство по эксплуатации

Содержание:

1. Описание	3
1.1. Назначение	3
1.2. Принцип работы	3
1.3. Функциональные возможности	4
1.4. Режимы работы	4
1.5. Читаемые параметры и управление по шине CAN	5
2. Технические характеристики	6
3. Начало работы	7
3.1. Установка SIM-карты	7
3.2. Индикация устройства	7
3.3. Описание контактов	8
3.4. Подключение электропитания	8
3.5. Первоначальное конфигурирование.	9
4. Подключение внешнего оборудования	10
4.1. Подключение внешних датчиков температуры	10
4.2. Подключение авторизованных ключей 1-Button	11
4.3. Подключение фотокамеры	11
4.4. Подключение к шине CAN	12
4.5. Блок расширения	12
4.6. Исполнительные устройства	13
4.7. Входы	13
4.8. Подключение цифрового ДУТ	14
4.9. Динамик и микрофон	15
5. Настройки	16
5.1. Соединение	17
5.1.1. Настройки серверов мониторинга	17
5.1.2. Настройки сети	17
5.1.3. Настройки передачи показаний	18
5.2. Трек	19

Содержание:

5.2.1. Настройки записи трека	19
5.2.2. Настройки фильтрации трека	19
5.2.3. Сброс одометра	20
5.2.4. Функция запоминания последних координат	20
5.3. Энергосбережение	20
5.3.1. Настройки перехода в спящий режим	20
5.3.2. Настройки пробуждения	20
5.4. Безопасность	21
5.5. Геозоны	22
5.6. Входы / выходы	22
5.7. Сценарии	24
5.7.1. Создание сценария	24
5.7.2. Исполнение сценария	24
5.8. CAN	25
5.8.1. Настройка	25
5.8.2. Обновление	25
5.9. Диагностика	26
5.10. Обновление ПО Терминала	26
6. Протоколы обмена данными	27
7. Управление и SMS команды	27
7.1. Список команд управления по SMS	28
8. Комплект поставки	29
9. Гарантийные обязательства.	29
10. Хранение и транспортировка	29
11. Правила монтажа	30
12. Правила эксплуатации.	30
13. Правила утилизации	30
14. Сведения об установке	31

1. Описание

1.1. Назначение

Абонентский телематический терминал **CAN-WAY** предназначен для мониторинга транспортных средств (TC) с использованием системы позиционирования ГЛОНАСС/GPS, в том числе для определения местоположения транспортного средства, скорости, направления его движения, контроля технических эксплуатационных параметров транспортных средств, оборудованных шиной CAN, сохранения полученной информации в энергонезависимой памяти и передачи её посредством сетей сотовой связи GSM на сервер мониторингового центра.

Версии терминалов:

САN-WAY B10 - для легковых а/м с ограниченным функционалом чтения шины CAN* САN-WAY B20 - для легковых и грузовых а/м с ограниченным функционалом чтения шины CAN*

САМ-WAY B30 - для легковых и грузовых а/м с полным функционалом чтения шины CAN*

CAN-WAY B40 - для легковых и грузовых а/м, автобусов, сельскохозяйственной, строительной, специальной и другой техники с полным функционалом чтения шины CAN*

* См. раздел 1.5. «Читаемые параметры по шине CAN»

САN-WAY G - для легковых а/м с возможностью управления функциями т/с по шине CAN



Рис. 1.1. Внешний вид Терминала CAN-WAY

1.2. Принцип работы

1

Накопленные данные передаются посредством технологии пакетной передачи данных GPRS на выделенный сервер, с которого могут быть получены через специальные программы для дальнейшего анализа и обработки на пультах диспетчеров. Поддержка нескольких протоколов позволяет отправлять информацию о состоянии TC одновременно на четыре сервера.

Маршрут движения TC фиксируется в виде отдельных точек во времени (трек). Вместе с треком записывается информация, поступающая в блок от внутренних и внешних датчиков, а также дополнительного оборудования. Блок имеет гибкую настройку периодичности сохранения точек трека: по времени (задается в секундах), по расстоянию (в метрах), по изменению курса (в градусах). Показания всех датчиков и состояния блока также могут передаваться с различной периодичностью: по времени, по изменению параметра или вместе с треком.

Энергонезависимая память позволяет сохранять информацию о событиях и состояниях блока в отсутствие питания.

Запись состояний в энергонезависимую память происходит один раз в минуту, это стоит иметь в виду при работе со счётчиком импульсов и состояниями цифрового выхода.

Настройка блока и обновление встроенного программного обеспечения (ПО) может осуществляться через USB-порт, удаленно с помощью программы «Конфигуратор» или с помощью мобильного приложения «Фарватер MT».

Программа «Конфигуратор» также позволяет осуществить дистанционную диагностику блока 3 и сохранить результаты в файл.

1.3. Функциональные возможности

- Поддержка протоколов Wialon IPS, Wialon Combine, EGTS, NDTP, Vega;
- Одновременная работа с четырьмя серверами по любому из поддерживаемых протоколов;
- Мобильное приложение для конфигурирования через TCP и Bluetooth;
- Программирование реакции прибора на различные события при помощи функции «Сценарии» (до 25 программируемых сценариев);
- Конфигурирование через GPRS, USB, SMS, Bluetooth;
- Обновление ПО через GPRS, USB;
- Удаленное конфигурирование и просмотр текущего состояния через бесплатный инженерный сервер;
- Поддержка аналоговых, импульсных и цифровых датчиков уровня/расхода топлива;
- Идентификация водителя при помощи ключей 1-Button;
- Контроль температуры в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля при помощи внешних датчиков 1- wire;
- Управление исполнительными механизмами по команде и по наступлению событий;
- Встроенный черный ящик до 200 000 записей;
- SMS оповещения с широкими возможностями настройки;
- GPS-одометр;
- Контроль геозон с возможностью SMS оповещения и управления исполнительными механизмами (до 50 задаваемых геозон);
- Счетчик поездок;
- Определение глушения сигнала GSM;
- Поддержка внешней ЈРЕС фотокамеры;
- Передача на сервер и (или) запись во внутреннюю энергонезависимую память информации с CAN шины TC;
- Отправка тревожного сигнала с привязкой к местоположению;
- Контроль манеры езды водителя при помощи встроенного акселерометра;
- Удаленная диагностика состояния устройства.
- Поддержка громкой связи

1.4. Режимы работы

Устройство функционирует в двух режимах:

Активный - устройство полностью функционально.

Сон - устройство находится в ожидании внешних воздействий.

Переход из активного в спящий режим может осуществляться:

- Через заданное время после выключения зажигания;
- Через заданное время после пробуждения;
- Через заданное время после остановки по показаниям акселерометра.

Каждое условие перехода в спящий режим может активироваться по отдельности. Кроме того, условия можно комбинировать.

Например, можно задать переход в спящий режим через 5 минут после отключения зажигания, при этом устройство должно стоять в течении 10 минут. Или можно задать переход в спящий режим через определенное время после пробуждения или через определенное время после выключения зажигания, по принципу "что наступит раньше".

Переход из спящего в активный режим может осуществляться:

- При включении зажигания;
- Через заданное время после перехода в спящий режим;
- При фиксации движения по показаниям акселерометра.

Каждое условие перехода в активный режим может активироваться по отдельности. Кроме того, условия можно комбинировать.

1.5. Читаемые параметры по шине САМ

Динамические параметры:

- Уровень топлива в баке;
- Полный расход топлива;
- Полный пробег автомобиля;
- Обороты двигателя;
- Скорость транспортного средства;
- Положение педали газа;
- Полное время работы двигателя (только для версии 30 и 40);
- Температура двигателя (только для версии 30 и 40);
- Нагрузка на двигатель (только для версии 30 и 40);
- Нагрузка на ось (оси) (только для версии 30 и 40);
- Уровень жидкости (только для версии 30 и 40).

Индикаторы контроля безопасности а/м

- Зажигание;
- Ключ в замке зажигания (только для версии 30 и 40);
- Автомобиль закрыт/открыт с заводского пульта управления;
- Открыты двери водителя и/или пассажиров;
- Открыт капот и/или багажник;
- Ножной тормоз (при включенном зажигании);
- Ручной тормоз (при включенном зажигании) (только для версии 30 и 40);
- Рукоятка АКПП переведена в положение парковки (только для версии 30 и 40);
- Работает двигатель (при включенном зажигании) (только для версии 30 и 40);
- Включена задняя передача (только для версии 30 и 40);
- Включение Webasto (только для версии 30 и 40);
- Заводская сигнализация находится в режиме тревоги (только для версии 30 и 40).

Индикаторы контроля состояния а/м (только для версии 30 и 40)

- STOP;
- Давление / уровень масла;
- Температура / уровень хладагента;
- Зарядка батареи;
- AIRBAG (подушка безопасности);
- Check Engine (проверьте двигатель);
- Неисправность освещения;
- Низкое давление воздуха в шине;
- Изношенные тормозные колодки;
- Предупреждение;
- ABS (антиблокировочная система);
- Низкий уровень топлива;
- ESP (электронный регулятор устойчивости);
- FAP (фильтр макрочастиц);
- ЕРС (электронный регулятор давления);
- Габаритные огни, ближний и дальний свет фар;
- Ремень безопасности водителя и пассажира.

Параметры сельскохозяйственной техники (только для версии 40)

- Время работы жатки;
- Убранная площадь;
- Производительность;
- Количество собранного урожая;
- Влажность зерна;
- Контроль включение жатки;
- Контроль выброс зерна из бункера

Отображение терминалом той или иной информации обусловлено наличием таковой в CAN-шине самого транспортного средства.

I

2. Технические характеристики

Определение координат:

- Внешняя антенна ГЛОНАСС/GPS;
- Приемник ГЛОНАСС/GPS, производитель U-Blox;
- Точность определения координат 3 м. (50% СЕР);
- Количество каналов навигационного приемника 99 для поиска, 33 для слежения;
- Чувствительность навигационного приемника, дБВт, не менее -160
- Время холодного старта (типовое значение) 35 сек.;
- Время горячего старта 1 сек.;

Связь:

- Встроенная антенна GSM;
- Модем GSM 900/1800 МГц, производитель Sim Com Wireless Solutions;
- Класс передачи данных GPRS class 12
- Количество SIM карт 2;

Контроллеры:

- Процессор системы STM 32F103 CBT;
- Процессор CAN X011_XX, где XX версия прошивки контроллера: 10, 20, 30 или 40;
- Объем внутренней энергонезависимой памяти 64Мбит (200000 событий);

Питание:

- Напряжение питания, постоянно 8...42 В;
- Максимальный диапазон входных напряжений по питанию от -1000 В до +150 В;
- Ток потребления в режиме ожидания (при Uпит. 13,8 В) не более 1,5 мА
- Ток потребления в штатном режиме (без периферии при Uпит. 13,8 В) 80...300 мА;
- Мощность, потребляемая в режиме передачи данных до 3 Вт;
- Продолжительность автономной работы в штатном режиме не менее 4 ч.;
- Аккумулятор резервного питания (Li-Ion) 560 мА;

Условия эксплуатации:

- Диапазон эксплуатационных температур (без Li-Ion АКБ), °С -40...+85;
- Допустимая влажность от 0 до 85 %;

Входы:

4 многофункциональных входа (переключаются программно на аналоговый, цифровой, частотный или импульсный), Rвх. - 22 кОм, Uмакс. - 50B:

- аналоговый вход: разрядность АЦП - 12 бит, диапазон напряжений для аналоговых измерений от 0 до 36 В,

- дискретный вход: уровни срабатывания для логических датчиков - лог. "0" менее 2,5 В., лог. "1" более 5 В;

Выходы:

• 4 дискретных выхода типа «открытый коллектор»: Імакс. 500 мА, Uмакс. 36 В, со встроенной защитой от перегрузки по перенапряжению (40 В), току (3,5 А) и перегрева;

Интерфейсы:

- Micro USB
- CAN1, CAN2
- 1-Wire;
- RS-232, RS-485;

Режимы работы:

- 2 режима;
- Светодиодная индикация режимов работы 3 светодиода;
- Встроенный акселерометр перемещение, крен, переход в активный режим;

Корпус:

- Наличие датчика вскрытия корпуса есть;
- Класс пыле/влагозащиты (исполнение) Ір53.
- Размеры блока, мм.: 85x80x30
- Вес 150 грамм

3. Начало работы

3.1. Установка SIM-карты

Для использования мониторингового блока CAN-WAY нужна SIM-карта формата micro-SIM с поддержкой функций SMS и GPRS. На счету должны быть денежные средства. Защита PIN-кодом должна быть отключена.

Блок поддерживает возможность использования двух SIM-карт. При этом одна из них будет выполнять функцию запасной, и использоваться только при невозможности отправить данные с первой основной SIM-карты. Основной картой является та, которая находится с верхней стороны устройства. Дополнительный слот для SIM-карты находится со стороны этикетки-наклейки сразу под защитной крышкой.

Чтобы установить основную SIM-карту, необходимо убрать защитную крышку с нижней стороны корпуса. Затем установить SIM-карту в держатель, и поместить защитную крышку на место.



Рис. 3.1. Расположение основной и дополнительной SIM-карты.

3.2. Индикация устройства

Для визуального контроля режимов работы терминала предусмотрена световая индикация:

- Красный индикатор показывает наличие внешнего питания устройства.
- Зеленый индикатор показывает состояние GSM-связи.
- Синий индикатор показывает состояние навигационного приемника.

Питание (красный светодиод):

- горит непрерывно внешнее питание подключено
- мигает внешнее питание отключено

Сеть GSM (зеленый светодиод):



- не горит сигнал GSM отсутствует
- горит непрерывно устройство находится в зоне действия сети GSM
- мигает идет обмен данными по сети GSM

Навигация (синий светодиод):

- горит непрерывно навигационный приемник находится в режиме слежения за спутниками. Местоположение определено.
- • мигает 1 раз в секунду идет определение местоположения

3.3. Описание контактов



Рис. 3.2. Расположение контактов в разъеме.

3.4. Подключение электропитания

Питание

- Подключите провод «минус» (до выключателя массы) к минусовой клемме аккумулятора;
- Подключите провод «плюс» после плавкого предохранителя ЗА (в комплект поставки не входит) к плюсовой клемме аккумулятора + 12 или + 24 вольта.

Зажигание

Для контроля зажигания можно использовать данные с САN-шины автомобиля. Для этого в программе «Конфигуратор» во вкладке «Входы/выходы» (стр. 21) нужно выбрать для датчика зажигания параметр «Использовать показания СAN-шины» (см. раздел «Настройки»).

В транспортных средствах с отключаемой «массой» подключение следует осуществлять через реле. После подключения Терминала к электросети TC, необходимо проверить соединение с сервером и получение навигационного решения по светодиодной индикации.

При подключении к клеммам аккумулятора на TC с напряжением бортовой сети +24В недопустимо подключаться к одному аккумулятору (на 12 В).

3.5. Первоначальное конфигурирование

Первоначальное конфигурирование осуществляется через USB-порт с помощью программы «Конфигуратор». Для этого выполните следующие действия:

- Подключите шлейф к устройству;
- Подключите питание с напряжением 9-36 В. После подключения питания должен загореться красный индикатор;
- Подключите устройство к персональному компьютеру через USB порт;
- Запустите на компьютере программу «Конфигуратор», нажмите кнопку «Соединиться» и выберите способ соединения с устройством «Соединиться через USB»;
- Введите код доступа к блоку;
- Слева в меню выберите «Настройки» (Рис. 3.4.);
- В первую очередь необходимо выполнить настройки соединения, после чего настраивать и изменять остальные параметры можно будет в любое время дистанционно по мере необходимости (см. раздел «Настройки»). К настройкам соединения относятся:
 - Настройки серверов мониторинга (протокол, IP-адрес и порт);
 - Настройки сети (параметры точки доступа SIM-карты);

Уделите особое внимание настройке параметров соединения с инженерным сервером по протоколу VEGA. Именно эти параметры будут использоваться при дистанционном подключении к устройству через программу «Конфигуратор».

🕃 Конфигуратор								_	
	Соединение	Передача Тр	ек Энергосбер	ежение Безопасность	Геозоны	Входы/выходы	Сценарии	CAN	Радиометки 🕨
ФАРВАТЕР	 Настройн Настройн 	ки серверов мони ки сети	поринга	-2					
Ш. Состояние									
🔁 Настройки	-1								
• Диагностика									
🚺 О программе									
Обновление									
🕂 Загрузить	~								
✔ Сохранить	− (3)								
🛱 Отключиться	•								F
CAN-WAY	Настройки конф				Загоуант	ъ настройки MT из ф	айла Сохоа		DOUR MT P COM
Russian 🔻	пастроики конф	ин уратора			загрузит	в пастроики мт Из ф	аила сохра	пить наст	роики тт в фаил

Рис. 3.4. Настройки соединения

- Установив настройки соединения, нажмите кнопку «Сохранить»;
- Отключите USB-кабель и соберите корпус. Теперь устройство готово к установке на транспортное средство.

4. Подключение внешнего оборудования

4.1. Подключение внешних датчиков температуры

Терминал позволяет подключить до десяти внешних датчиков температуры через интерфейс 1-Wire. Схема подключения изображена на рисунке. Если подключаемый температурный датчик вместо двух контактов имеет три, следует замкнуть «Питание» на «Минус».



Рис. 4.1.Схема подключения датчиков температуры к шине 1-Wire.

Чтобы блок распознал подключение нового датчика, необходимо подключиться к устройству через программу «Конфигуратор» (см. раздел «Настройки»), зайти во вкладку «Входы/выходы» и выбрать пункт настроек «Внешние датчики температуры».

Чтобы различить датчики после подключения, рекомендуется подключать их по одному. Подключив первый датчик по схеме выше, следует нажать кнопку «Добавить датчики». Появится информационное окно как на рисунке 4.2.

圆 Режи	м добавления датчиков	×
i	Включен режм добавления. Подключите новые да нажмите ок. Датчики будут добавлены автоматиче	атчики к устройству, затем ески.
		ОК

Рис. 4.2. Подключение датчиков температуры в программе «Конфигуратор».

Нажмите «ОК» - номер датчика добавится в свободное поле. После этого можно подключать следующий датчик аналогичным образом.

Вы также можете подключить несколько датчиков по очереди. пока открыто окно добавлен ия. в этом случае после нажатия кнопки «ОК», датчики расположатся в свободных полях в том порядке, в котором их подключали.

После подключения всех температурных датчиков можно нажать кнопку «Загрузить» и выполнить необходимые настройки. связанные с датчиками температуры. например. настроить отправку данных с датчиков на сервер во вкладке «Соединение» или задать поведение блока во вкладке «Сценарии».

4.2. Подключение авторизованных ключей 1-Button

Терминал позволяет подключить считыватель авторизованных ключей 1-Button к контакту 1-Wire. Схема подключения изображена на рисунке 4.3. Количество авторизованных ключей может достигать десяти штук. Чтобы добавить ключ, необходимо подключиться к устройству через программу «Конфигуратор» и зайти во вкладку «Безопасность» (см. раздел «Настройки»).



Рис. 4.3. Схема подключения считывателя авторизованных ключей к шине 1-Wire.

Во вкладке «Безопасность» следует развернуть пункт настроек «Авторизованные ключи» и нажать кнопку «Добавить ключи». При этом появится диалоговое окно как на рисунке 4.4.

🕃 Режи	м добавления ключей	×
i	Включен режм добавления. Подключите новые ключи к устройству по одному, затем нажмите ок. Ключи будут добавлены автоматически.	
	ОК	

Рис. 4.4. Диалоговое окно добавления новых ключей.

Приложите ключ к считывателю как при авторизации - устройство запомнит номер ключа, - и нажмите «ОК». Номер ключа появится в свободном поле. Если одновременно добавляется несколько ключей, допускается по очереди приложить их к считывателю, пока открыто окно добавления, и только потом нажать «ОК» - номера всех ключей добавятся в свободные поля в том порядке, в котором их прикладывали к считывателю.

4.3. Подключение фотокамеры

Терминал позволяет подключить фотокамеру через интерфейс RS485. Через программу «Конфигуратор» можно контролировать настройки фотокамеры и отключать её при необходимости. Фотокамера может, как делать снимки через определенные интервалы времени, так и использоваться в «Сценариях».

Протоколы, поддерживающие передачу фотографий: Wialon IPS, Wialon Combine и Vega.

Следует учитывать, что одна фотография имеет размер около 50Кб

Фотографии могут передаваться только на сервер №1

4.4. Подключение к шине САМ

Для подключения к CAN-шине необходимо отправить запрос на получение технологической карты на почту support@farvater-can.ru или заполнив форму на сайте CAN-WAY.RU. В запросе укажите марку, модель и год выпуска TC, на которое будет устанавливаться терминал. В карте будут указаны места подключения к шине CAN и номер программы для TC (см. раздел «Настройки» подраздел «CAN»).



Рис. 4.5. Схема подключения к САМ-шине.

При выключенном зажигании:

• Подключите CAN1L, CAN1H и, если необходимо, CAN2L, CAN2H к TC.

4.5. Блок расширения

Терминал CAN-WAY позволяет подключить блок расширения БР-1 через интерфейс RS-485. БР-1 имеет 15 мультифункциональных входов и 15 цифровых выходов.

Для настройки входов необходимо через программу «Конфигуратор» подключиться к блоку, зайти в раздел «Настройки» во вкладку «Входы/выходы» и выбрать раздел «Внешняя плата расширения» (см. раздел «Настройки», подраздел «Входы/выходы»). Далее необходимо выбрать интерфейс подключения - RS-485. После этого можно настроить мультифункциональные входы в соответствии с нужными задачами (см. подраздел «Входы» данного раздела).

Для настройки выходов необходимо через программу «Конфигуратор» подключиться к блоку, зайти в раздел «Состояние» во вкладку «Блок расширения». В самом низу списка входов/выходов платы расширения расположены элементы управления цифровыми выходами - кнопки «Вкл.» и «Выкл.» (Рис. 4.6.)

圆 Конфигуратор									- 🗆 🗙
	Система Навигация	Входы/вь	іходы Се	ть CAN число	овые	CAN приборы	CAN oxpana	CAN спецтехника	Блок расширения
	Цифровой выход 1:	вкл.	Вкл.	Выкл.]				
	Цифровой выход 2:	вкл.	Вкл.	Выкл.]				
ht. commune	Цифровой выход 3:	выкл.	Вкл.	Выкл.]				
Состояние	Цифровой выход 4:	выкл.	Вкл.	Выкл.]				
🛨 Настройки	Цифровой выход 5:	выкл.	Вкл.	Выкл.]				
•	Цифровой выход б:	выкл.	Вкл.	Выкл.]				
• Диагностика	Цифровой выход 7:	выкл.	Вкл.	Выкл.]				
	Цифровой выход 8:	выкл.	Вкл.	Выкл.]				
🗳 Обновление	Цифровой выход 9:	выкл.	Вкл.	Выкл.]				

Рис. 4.6. Настройка выходов.

4.6. Исполнительные устройства (выход)

Исполнительное устройство подключается к терминалу через цифровой Выход ОК, который имеет тип «Открытый коллектор».

Для увеличения нагрузки на выходы устройства, необходимо использовать внешнее реле.



Рис. 4.7. Схема подключения реле на цифровой Выход ОК.

і Допустимая нагрузка на каждый цифровой выход 0,5 А.

4.7. Входы

Терминал CAN-WAY имеет 4 мультифункциональных входа, которые могут работать в четырех режимах:

• Аналоговый:

В аналоговом режиме измеряется входное напряжение. Такой вход может быть использован для датчиков, показания которых варьируются в определенном диапазоне.

• Цифровой:

В цифровом режиме измеряется уровень входного сигнала (0 или 1). Такой вход может использоваться для логических датчиков, показания которых определены двумя состояниями (вкл/выкл).

• Частотный:

В частотном режиме измеряется частота импульсного сигнала. Такой вход, например, удобно использовать для тахометра автомобиля.

• Импульсный:

В импульсном режиме подсчитывается количество импульсов на входе. Такой вход может быть использован для датчиков расходных показаний, например, расхода топлива.

В настройках многофункциональных входов в программе «Конфигуратор», помимо выбора режима для каждого входа, есть параметр, который называется «Активный уровень». Он может принимать значение «низкий» и «высокий» и характеризует величину и направление подтяжки входа (см. таблицу).

Тип входа	Активный уровень «НИЗКИЙ»	Активный уровень «ВЫСОКИЙ»
Аналоговый	Подтяжка к земле 22 кОм	Подтяжка к земле 22 кОм
Цифровой	Подтяжка к внешнему питанию 44 кОм	Подтяжка к земле 22 кОм
Импульсный	Подтяжка к внешнему питанию 44 кОм	Подтяжка к земле 22 кОм
Частотный	Подтяжка к внешнему питанию 44 кОм	Подтяжка к земле 22 кОм

Подтяжка к внешнему питанию не может осуществляться при питании от АКБ.

4.8. Подключение цифрового ДУТ

Терминал позволяет подключить датчики уровня топлива через шину RS-485 и работает с ними по протоколу Omnicomm. Схема подключения приведена на рисунке 4.8.



Рис. 4.8. Схема подключения датчиков уровня топлива к шине RS-485.

Для этого необходимо через программу «Конфигуратор» подключиться к блоку и зайти в раздел «Настройки» во вкладку «Входы/выходы» (Рис. 4.9.). Для каждого подключенного датчика уровня топлива необходимо выбрать «Тип датчика» - RS-485 и указать адрес датчика на шине в поле «Адрес на шине RS-485». Указанный адрес должен совпадать с адресом, заданным при программировании датчика (см. инструкцию на используемый датчик). Одновременно может быть подключено до четырех датчиков уровня топлива.

	Соединение	Передача	Трек	Энергосбережение	Безопасность	Геозоны	Входы/выходы	Сценарии	CAN	Радиометки	Becrip
III. Состояние	 Мультиф Мультиф Мультиф Мультиф Частотнь 	ункциональн ункциональн ункциональн ункциональн ий выход 1	ный вход ный вход 2 ный вход 3 ный вход 4								
🛨 Настройки	 Датчик у Тип, Адре 	ровня топлив датчика: ес на шине RS-	a 1 485:							RS-485	-
• Диагностика	 Датчик у Датчик у Датчик у 	ровня топлив ровня топлив	a 2 a 3 a 4							ι-	
О программе	 Внешние Датчик з 	атчики тем жигания	пературы								
🛃 Обновление	 Датчик д Датчик д Тревожи 	вижения аксе вижения GPS	леромет	ba							
Загрузить	 Датчика Датчик м 	ая кнопка вторизации юточасов									
🗸 Сохранить	 Фотокам Внешняя Автомоб 	ера плата расши ильные весы	рения Тензо-М								
🖁 Отключиться	• Настрой	ки голосовой	связи								
AN-WAY											

Рис. 4.9. Настройка ДУТ в прогамме «Конфигуратор».

4.9. Динамик и микрофон

Терминал CAN-WAY поддерживает функцию голосовой связи с водителем при подключении динамика и микрофона. Схема подключения изображена на рисунке 4.10. Следует соблюдать полярность при подключении микрофона.



Рис. 4.10. Схема подключения микрофона и динамика.

После подключения оборудования, в программе «Конфигуратор» необходимо добавить номера телефонов, с которых будет осуществляться голосовая связь с водителем - «Настройки», вкладка «Безопасность». (Рис. 4.11.)

	Соединение	Передача	Трек	Энергосбережение	Безопасность	Геозоны	Входы/выходы	Сценарии	CAN	Радиометки			
	3au	щитить устрой	ство пин-	кодом при использован	ии USB, Bluetooth,	SMS-команд:							
	Пин-ко	од доступа к ус	стройству	/:									
	- Авторизо	ованные телес	фоны										
Состояние	Номе	ер телефона 1:				+77777777777							
• Настройки	Номе	ер телефона 2:					+						
- Huerponia	Номе	ер телефона 3:				(+]		
Диагностика	Номе	Номер телефона 4:						+					
	Номе	ер телефона 5:					+]		
🕽 О программе	Номе	ер телефона 6:				(+)			
	Номе	ер телефона 7:			(+							
	Номе	ер телефона 8:				ſ	+						
	Номе	ер телефона 9:				ſ	+						
	Номе	ер телефона 10):				+				1		
Соединиться	Авторизо	ованные ключ	чи										
AN-WAY L/G/D 🔻													
ussian 🔻	Настройки конф	ригуратора					Загрузить настрой	ки MT из файла	Coxpa	анить настройки М	ſТв¢		
стройство отключено													



5. Настройки

Терминал CAN-WAY позволяет произвести тонкую настройку большого количества параметров. Настраивать терминал можно как дистанционно по GPRS или Bluetooth, так и непосредственно через USB соединение.

В данном разделе приведено описание интерфейса программы «Конфигуратор», с помощью которой производится настройка. Программа «Конфигуратор» не требует установки и позволяет осуществлять:

- Тонкую настройку блока мониторинга;
- Диагностику с записью результатов в файл;
- Обновление ПО блока;
- Обновление ПО контроллера CAN и ввод номера программы для TC;
- Просмотр в реальном времени текущего состояния: терминала; TC, к которому подключен терминал; читаемых параметров CAN-шины.

При запуске программы «Конфигуратор» необходимо осуществить подключение к устройству, для этого нажмите кнопку «Соединиться» в нижнем левом углу окна. Далее в зависимости от способа подключения выберите «Соединиться через USB» или «Соединиться по TCP».

Дистанционное соединение всегда осуществляется через инженерный сервер по протоколу VEGA. Укажите адрес и порт, которые были указаны при первоначальной конфигурации параметров соединения данного устройства с инженерным сервером.

Из предлагаемого списка выберите нужное устройство и нажмите «ОК». Введите код доступа к блоку. Перейдите в раздел «Настройки» в меню слева и нажмите кнопку «Загрузить» в нижнем левом углу окна, чтобы увидеть текущие параметры настройки устройства.

После изменения параметров нажмите кнопку «Сохранить», чтобы применить выбранные настройки (Рис. 5.1.).



Рис. 5.1. Интерфейс программы «Конфигуратор».

Программа «Конфигуратор» имеет функции сохранения настроек в файл и загрузки настроек из файла с расширением *.vsf.

Соответствующие кнопки находятся в правом нижнем углу окна программы. Эта функция может использоваться как для ускорения процесса настройки нескольких однотипных устройств, так и при обращении в техподдержку для большей информативности описания неполадок.

5.1. Соединение

Вкладка «Соединение» имеет три вида настроек:

5.1.1. Настройки серверов мониторинга

Блок мониторинга может работать по пяти протоколам, одновременно обмениваясь данными с четырьмя серверами.

- *Протокол обмена данными с сервером* в данном пункте настроек предлагается выбрать протокол обмена данными: EGTS, WIALON IPS, WIALON COMBINE, NDTP, VEGA или отключить передачу данных.
- Далее следует указать адрес сервера в формате: XXX.XXX.XXX.XXX:YYYYY, где XXX.XXX.XXX-IP-адрес сервера, а YYYYY- порт.
- Период выхода на связь если галочка снята, блок постоянно на связи с сервером, если галочка установлена блок выходит на связь с сервером с указанным периодом.
- Идентификатор терминала на сервере не нужно вводить для протокола VEGA он используют номер IMEI устройства в качестве идентификатора при подключении к серверу.

國 Конфигуратор							- 🗆	\times
	Соединение	Трек	Энергосбережение	Безопасность	Геозоны	Входы/выходы	Сценарии	CAN
	 Настрой Настрой 		•					
ІІІ. Состояние	Адре	Адрес сервера: 193. 193. 165. 165: 20332						
\Xi Настройки	E	Выходить на связь с периодом, мин.						
• Диагностика	Иде	нтификат Использов	ор терминала на сервер зать PIN для этого серв	e 0	-			

Рис. 5.2. Настройки серверов мониторинга.

5.1.2. Настройки сети

Настройки сети представляют собой настройки точки доступа SIM-карты для выхода в сеть GSM.

Большинство современных SIM-карт осуществляют эти настройки самостоятельно. Если этого не произошло, в данном пункте настроек можно сделать это вручную, указав APN точки доступа, имя пользователя и пароль.

國 Конфигуратор							- 🗆	\times				
	Соединение	Трек	Энергосбережение	Безопасность	Геозоны	Входы/выходы	Сценарии	CAN				
	 Настрой Настрой 											
	Hac	Настройки SIM-карты 1										
III. Состояние	APN	:	internet	>								
\Xi Настройки	Имя	пользова	теля:	gdata								
-	Паро	оль:	\langle	gdata								
• Диагностика												

Рис. 5.3. Настройки сети

5.1.3. Настройки передачи показаний

В данном пункте настроек предлагается выбрать, какие именно данные блок будет передавать на сервер мониторинга, а также события, по которым будет формироваться информация по конкретному показателю. Таких событий три:

- Передача с треком означает, что данный параметр будет добавляться в каждую формируемую запись точки трека и передаваться вместе с ней.
- *Передача с периодом* означает, что данный параметр будет записываться и передаваться каждые N секунд (период указывается в секундах).
- Передача при изменении означает, что да нный параметр будет записываться и передаваться при каждом его изменении на указанную в правом поле величину.

Соединение	Передача	Трек	Энергосбережение	Безопасность	Геозоны	Входы/выходы	Сценарии	CAN	Радиометки	Беспроводные т
Наименова	ние датчика				Пере	едача с треком Г	Іередача с і	териодо	и Передача пр	и изменении
Системные	е датчики									
Версия прош	ивки				✓		✔ 65534	•	✓	
Версия прош	ивки GSM				✓		✔ 65535	÷	v	
Версия прош	ивки GPS				✓		✔ 65534	•	✓	
IMEI										
ICCID SIM-Ka	арты									
Время работ	ы устройства				✓					
Текущее вре	емя									
Режим работ	ы								✓ 1 ≜	1
Сообщений і	в ЧЯ 1				✓				·	
Сообщений і	в ЧЯ 2				✓					
Сообщений і	в ЧЯ З									
Сообщений і	в ЧЯ 4									
Соединение	с сервером 1									
Соединение	с сервером 2							- -		í l
Соединение	с сервером 3							- -		í l
Соединение	с сервером 4									í l
ICCID SIM-K	арты 2									
Навигацио	нные датчик	и								
HDOP										
PDOP								•		
VDOP										
Видимых спу	тников GPS							-		
Видимых спу	тников ГЛОНА	сс								ĵ l
Используемы	ых спутников									ĵ l
Одометр GP:	S							•		
Датчик дви	кения GPS									
Счетчик пое	здок									í l
Геозона 1								1		í l
Геозона 2								 ≜]		í l
r cosona z								<u> </u>		J

Пример настройки передачи показаний.

Рис. 5.4. Настройки передачи показаний

В приведенном примере с каждой формируемой записью точки трека будут передаваться также следующие параметры:

- Время работы устройства
- Количество сообщений в черных ящиках 1 и 2
- HDOP
- Количество видимых и используемых спутников
- Показания одометра GPS
- Счетчик поездок

Кроме того, каждые 65535 секунд будет формироваться запись с информацией о версиях прошивки устройства, модуля GSM и модуля GPS. И эти же параметры будут передаваться при изменении, то есть в случае, если версия прошивки изменится - эта информация сразу поступит на сервер.

Напротив параметра «Режим работы» стоит галочка «Передавать при изменении» и указана величина «1». Поскольку режима работы у блока два - рабочий режим и спящий режим - параметр «Режим работы» это логический параметр, который может иметь значение либо 0, либо 1. Поэтому в поле рядом с галочкой «Передача при изменении» стоит 1, что означает - при каждой смене режима блок будет формировать соответствующую запись и передавать её на сервер.

5.2. Трек

Вкладка «Трек» имеет настройки записи, фильтрации трека, сброс одометра и функцию запоминания последних координат.

🔊 Конфигуратор								_		\times
	Соединение	Передача	Трек	Энергосбережение	Безопасность	Геозоны	Входы/выходы	Сценарии	CAN	🔹 🌬
	√ 3a	писывать трек	спо врем	ени, сек:				60	•	
III. Состояние	✓ 3ar	писывать трек писывать трек	с по расс с по курс	тоянию, м: у, °:				3	÷	
\Xi Настройки	√ Фи	льтровать тре	ек при ос	тановках						
0	Фи	ільтровать тре	ек по HD	OP:					*	
Ииагностика	C6	расывать одо	метр на	тоянках						
🚺 О программе	Сч За	итать пробег поминать пос	только п ледние к	ри включенном зажи оординаты	гании					
🖁 Соединиться										

Рис. 5.5. Настройки вкладки «Трек».

5.2.1. Настройки записи трека

- Записывать трек по времени точка трека будет формироваться каждые N секунд.
- Записывать трек по расстоянию точка трека будет формироваться каждые N метров.
- Записывать трек по курсу точка трека будет формироваться при каждом изменении курса на N градусов.

5.2.2. Настройки фильтрации трека

- **Фильтровать трек при остановках** при прекращении движения блок перестает переопределять координаты своего местоположения, во избежание «звездчатых» треков из-за погрешности определения координат. Вместо этого он отправляет с треком те координаты, которые определил один раз после остановки.
- *Фильтровать трек по HDOP** точки трека, определенные при HDOP больше заданного значения, не будут считаться достоверными и записываться в черный ящик.

* HDOP - снижение точности в горизонтальной плоскости

5.2.3. Сброс одометра

• Сбрасывать одометр на стоянках - обнуление одометра GPS после каждой фиксации стоянки.

5.2.4. Функция запоминания последних координат

• Запоминать последние координаты - в случае потери сигналов ГНСС, блок запомнит последние определенные координаты и будет использовать их для формирования точек трека, пока связь со спутниками не восстановится.

5.3.. Энергосбережение

Вкладка «Энергосбережение» содержит настройки перехода устройства в спящий режим и выхода из него.

🐷 Конфигуратор							- 🗆	×
	Соединение	Трек	Энергосбережение	Безопасность	Геозоны	Входы/выходы	Сценарии	CAN
Ш. Состояние	✓ 3act	ыпать по ыпать по ыпать по	сле выключения зажи сле остановки через, м сле пробуждения чере	- гания через, мин: иин: 23, мин:	1 5)]]		
+	√ Зась	ыпать пр	и выполнении всех вы	бранных условий				
🔁 Настройки	Про	сыпатьс	я по включению зажи	гания				
• Лиагностика	✔ Про	сыпатьс	я по движению			_		
Humo come	Про	сыпатьс	я по времени, мин:					
	Про	сыпатьс	я по активности на СА	N-шине				

Рис. 5.6. Настройки вкладки «Энергосбережение».

5.3.1. Настройки перехода в спящий режим

- Засыпать после выключения зажигания через N минут устройство перейдет в спящий режим после выключения зажигания через указанное количество минут.
- Засыпать после остановки через N минут устройство перейдет в спящий режим после прекращения движения через указанное количество минут.
- Засыпать после пробуждения через N минут устройство перейдет в спящий режим через указанное количество минут после пробуждения.
- Засыпать при выполнении всех выбранных условий устройство перейдет в спящий режим только тогда, когда произойдут все выбранные события.

5.3.2. Настройки пробуждения

- *Просыпаться по включению зажигания* устройство будет просыпаться сразу после включения зажигания.
- Просыпаться по движению устройство будет просыпаться сразу после начала движения, зафиксированного встроенным акселерометром.
- *Просыпаться по времени* устройство будет просыпать через N минут после засыпания независимо от внешних событий (зажигание, начало движения и т.д.).
- *Просыпаться по активности на САN-шине* устройство будет просыпаться при появлении любых сигналов на САN-шине транспортного средства.

5.4. Безопасность

Вкладка «Безопасность» содержит настройки доступа к устройству по PIN-коду и список авторизованных ключей.

РІN-код, указанный в поле справа будет использоваться для подключения к устройству через программу «Конфигуратор», а также при соединении с любым сервером по протоколу WIALON. Обязательно убедитесь, что в настройках сервера WIALON в пункте «Пароль для доступа к объекту» указан тот же пароль. По умолчанию, доступ по PIN-коду включен и пароль «1234».

	Соединение	Передача	Трек	Энергосбережение	Безопасность	Геозоны	Входы/выходы	Сценарии	CAN	Радиометки	Beln
	V Bau	цитить устрой	тво пин-	кодом при использован	ии USB, Bluetooth,	SMS-команд:					
	Пин-ко	од доступа к ус	тройству	:							J
L. Corroquino	• Авториза	ованные телес	оны								_
Состояние	Номе	ер телефона 1:					+				
Настройки	Номе	ер телефона 2:					+				
- '	Номе	ер телефона 3:					+				
 Диагностика 	Номе	ер телефона 4:					+				
1000-000000000000000000000000000000000	Номе	ер телефона <mark>5</mark> :					+				
🚹 О программе	Номе	ер телефона 6:					+				
	Номе	ер телефона 7:					+				
	Номе	ер телефона 8:					+				
	Номе	ер телефона 9:					+				
	Номе	ер телефона 10	:				+				
	• Авторизо	ованные ключ	И								
	Клю	94 1		000000000000000000000000000000000000000	0			Удалить			
	Клю	эч <mark>2</mark>		000000000000000000000000000000000000000	0			Удалить			
	Клю	ч 3		000000000000000000000000000000000000000	0			Удалить			
	Клю	94 4		000000000000000000000000000000000000000	0			Удалить			
	Клю	94 5		000000000000000000000000000000000000000	0			Удалить			
	Клю	94 6		000000000000000000000000000000000000000	0			Удалить			
	Клю	оч <mark>7</mark>		000000000000000000000000000000000000000	0			Удалить			
	Клю	94 8		000000000000000000000000000000000000000	0			Удалить			
	Клю	9		000000000000000000000000000000000000000	0			Удалить			
	Клю	оч 1 0		000000000000000000000000000000000000000	0			Удалить			
• Обновление					Добав	ить ключи					
🗘 Загрузить											
🖌 Сохранить											
🛉 Отключиться											
AN-WAY											
	Настройки конф	игуратора				-	Загрузить настройки	MT из файла	Сохран	ить настройки М	Т в файл

Рис. 5.7. Настройки вкладки «Безопасность».

• Защитить устройство PIN-кодом - если галочка стоит, то при запуске программы «Конфигуратор», при попытке подключиться к устройству будет запрашиваться PIN-код, указанный в поле справа; если галочка снята - при запуске программы «Конфигуратор» PIN код запрашиваться не будет.

Обратите внимание, что для доступа к серверу по протоколу WIALON, PIN-код будет использоваться, даже если галочка снята.

В разделе «Авторизованные телефоны» можно указать до 10 номеров телефонов для использования в «Сценариях».

В разделе «Авторизованные ключи» можно добавить до десяти номеров ключей авторизации типа 1-Button. Чтобы использовать сервис авторизации необходимо включить датчик 21 авторизации (см. раздел «Входы/выходы»).

5.5. Геозоны

Вкладка «Геозоны» позволяет настроить размеры и положение геозон, если предполагается их использование. Необходимо задать широту и долготу центра геозоны в градусах, а также ее радиус в метрах. После задания нужного количества геозон, появится возможность контролировать нахождение объекта внутри или снаружи геозон, а также программировать поведение блока при входе или выходе из геозон (см. раздел «Сценарии»).

	Соединение	Передача	Трек	Энергосбережение	Безопасность	Геозоны	Входы/выходы	Сценарии	CAN	Ради
	Наимено	вание геозон	ы			Широта	Долгота	Ради	іус, м.	
	Геозона	l:				55	46	1000	•	
	Геозона	2:				57	36	1500	•	
Состояние	Геозона	3:				58	42	500	\$	
_	Геозона 4	1:				0	0	0	-	
 Настройки 	Геозона	ō:				0	0	0	-	
0	Геозона	ō:				0	0	0	-	
Ииагностика	Геозона	7:				0	0	0	-	
	Геозона 8	3:				0	0	0	-	
	Геозона 9	9:				0	0	0	-	
Обновление	Геозона	10:				0	0	0	-	
	Геозона	11:				0	0	0	•	
🗘 Загрузить	Геозона	12:				0	0	0	•	
	Геозона	13:				0	0	0	•	
Сохранить	Геозона	4:				0	0	0	-	
	Геозона	15:				0	0	0	•	
J	F	I.C.				0	<u>_</u>	0		*
AN-WAY 🔻										

Одновременно возможно задать до 50 геозон.

Рис.5.8. Настройки вкладки «Геозоны».

5.6. Входы / выходы

Вкладка «Входы/выходы» позволяет настроить входы и датчики определенным образом.

- *Мультифункциональный вход 1, 2, 3 и* 4 имеет настройки «Тип входа»: Цифровой, Частотный, Импульсный, Аналоговый и «Активный уровень» Низкий/Высокий.
- **Частотный выход** 1 может использовать первый цифровой выход. Чтобы включить цифровой выход, необходимо зайти в раздел «Состояние» во вкладку «Входы/выходы» и нажать кнопку «Вкл.» напротив надписи «Цифровой выход 1».
- Датчик уровня топлива 1, 2, 3 и 4 возможность подключить до 4х датчиков уровня топлива на шину RS-485, указав адрес на шине и выбрав «Тип датчика»: RS-485.
- *Внешние датчики температуры* возможность добавить до 10 датчиков температуры, указав их номера на шине 1-Wire.
- Датчик зажигания если галочка стоит, устройство использует показания CAN-шины для получения информации о зажигании. Если галочка снята, устройство использует показания датчика зажигания, подключенного проводом «Зажигание» (см. раздел «Описание контактов»).
- *Датчик движения акселерометра и Датчик движения GPS* позволяют настроить время, через которое фиксируется стоянка транспортного средства (в секундах).
- *Тревожная кнопка* позволяет подключить тревожную кнопку к одному из мультифункциональных входов (MB), для этого необходимо настроить соответствующий MB таким образом, чтобы «Тип входа» был Цифровой.

- *Датчик авторизации* используется при работе с авторизованными ключами 1-Button (см. раздел «Безопасность»).
- Датчик моточасов позволяет настроить работу по напряжению бортовой сети.
- *Фотокамера* позволяет подключить фотокамеру и настроить её разрешение, а также задать промежутки между снимками.
- Внешняя плата расширения используется при подключении платы расширения БР-1 (см. раздел «Подключение внешнего оборудования», подраздел «Плата расширения»). При подключении внешней платы появляется возможность настроить до 15 дополнительных мультифункциональных входов и до 15 цифровых выходов.
- *Настройка голосовой связи* позволяет настроить работу подключенного динамика и микрофона

	Соединение	Передача Т	рек	Энергосбережение	Безопасность	Геозоны	Входы/выходы	Сценарии	CAN Радиометки	Беспрев
	- Мультифу	нкциональный	вход 1							
	Тип вх	юда:							Цифровой	•
	Актив	ный уровень:							Низкий	-
	Мультифу	нкциональный	вход 2							
Состояние	 Мультифу 	нкциональный	вход З							
	 Мультифу Постотиций 	нкциональный	вход 4							
Настройки					OR NO.				1	
	• Датчик урс	овня топлива 1	логода	атчика цифровои вы	юд н				-	Y
[′] Диагностика	Тип да	атчика:							RS-485	•
	Annec	на шине RS-485:							2	
О программе	• Датчик урс	овня топлива 2							2	•
	Датчик уро	овня топлива З								
	Датчик уро	овня топлива 4								
	Внешние д Потичности Внешние д	атчики темпер	атуры							
		китания пользовать для з	того ла	атчика показания СА	N-шины автомобиля					
	 Датчик дви 	ижения акселер	ометра							
	Время	, через которое (фиксиру	/ется остановка, с:					10	-
	• Датчик дви	ижения GPS								
	Время	, через которое	фиксиру	ется остановка, с:					10	-
	 Тревожная 	я кнопка								_
	✓ Ис	пользовать для з	этого да	атчика цифровой вхо	д №:				1	-
	🔻 Датчик авт	горизации								_
	✓ C6	расывать автори	13ацию	после остановки чер	ез, мин.:				2	\$
	C6	расывать автори	13ацию	при выключении заж	игания					
	• Датчик мо	точасов		-						
		оотать по напря; ра	кению	оортовои сети						
	Интер	ра фейс полключен	DNI						PS-485	•
	т	фененодюночен	P DA						01/520	_
	Тип ка	меры							0v528	
	✓ Де	лать снимки чер	ез пром	ежуток времени, мин	:				1	P
	Разре	шение камеры							1280x1024	•
	 Внешняя г 	плата расширен	ия							_
	Интер	фейс подключен	ия						RS-485	•
	▼ Внешн	ий мультифунк	ционал	тьный вход 1						_
	Ти	п входа:							Цифровой	•
	Ar	тивный уровень	:						Низкий	-
	Внешн	ий мультифунк	ционал	тьный вход 2						
	• Внешн	ий мультифунк	ционал	тьный вход 3						
	• Внешн	ий мультифунк	ционал	тьный вход 4						
	b Duouu	ий мультифунк	ционал	пьный вход 12						
Ofuonacius	и рнешн		ционал	тьный вход 13						
Обновление	Внешн	ий мультифунк								
Обновление	 Внешн Внешн Внешн 	ий мультифунк ий мультифунк	ционал	тыный вход 14						
Обновление Загрузить	 Внешн Внешн Внешн Автомоби. 	ий мультифунк ий мультифунк ий мультифунк льные весы Тен	ционал ционал во-М	тьный вход 14 тьный вход 15						
Обновление Загрузить	 Внешн Внешн Внешн Внешн Автомоби. Настройки 	ий мультифунк ий мультифунк ий мультифунк льные весы Тен 1 голосовой свя	циона) циона) ізо-М зи	тьный вход 14 тьный вход 15						
Обновление Загрузить Сохранить	 Внешн Внешн Внешн Внешн Автомоби. Настройки 	ий мультифунк ий мультифунк ий мультифунк льные весы Тен 1 голосовой свя ость динамика	ционал ционал ізо-М зи	тьный вход 14 тьный вход 15					2	\$
Обновление Загрузить Сохранить	 Внешн Внешн Внешн Внешн Автомоби. Настройки Громки 	ий мультифунк ий мультифунк ий мультифунк льные весы Тен 1 голосовой свя ость динамика ние микрофона	ционал ционал ізо-М зи	тыный вход 14 пыный вход 15					2	•
Обновление Загрузить Сохранить Отключиться	 Внешн Внешн Внешн Внешн Автомоби. Настройки Громко Усиле У Ра 	ий мультифунк ий мультифунк ий мультифунк льные весы Тен 1 голосовой свя ость динамика ние микрофона зрешить входящ	ционал ционал ізо-М зи ие звон	тьный вход 14 тьный вход 15 ки со всех номеров					2	
Обновление Загрузить Сохранить Этключиться	 Внешн Внешн Внешн Внешн Автомоби. Настройки Громко Усиле Усиле 	ий мультифунк ий мультифунк ий мультифунк льные весы Тен 1 голосовой свя ость динамика ние микрофона зрешить входящ	ционал ционал ізо-М зи ие звон	тьный вход 14 пъный вход 15 ки со всех номеров					2	

Рис. 5.9. Настройки вкладки «Входы/выходы».

5.7. Сценарии

Вкладка «Сценарии» позволяет создать до 25 различных сценариев работы устройства при выполнении определенных событий.

5.7.1. Создание сценария:

Чтобы создать сценарий нужно выбрать датчик из выпадающего списка «Датчик 1». Затем выбрать, что должно случиться с его показаниями для запуска сценария. Если необходимо изменение параметров двух датчиков, то поставьте галочку напротив «И» и выберите второй датчик из списка «Датчик 2». Также выберите, как должны измениться его показания.

Условия сценария на этом определены.

5.7.2. Исполнение сценария:

Теперь надо определить поведение блока при наступлении заданных условий. Справа от настраиваемого сценария есть набор таких результатов:

- Включить/выключить цифровой выход терминала;
- На какое время включить/выключить цифровой выход терминала;
- Включить/выключить внешний цифровой выход (Блок расширения);
- На какое время включить/выключить внешний цифровой выход;
- Отправить SMS на номер из списка «Авторизованные телефоны» (см. настройки «Безопасность»);
- Сделать фото;
- Подача команды в САМ-шину.

После настройки этих параметров сценарий готов.

Пример:

Сделать фото при превышении скорости более 120 км/ч.

Для настройки такого сценария необходимо выбрать скорость в списке «Датчик1», выбрать «Показания: Стали больше» и указать величину 120 в поле справа. В области «Действие» при этом нужно поставить галочку «Сделать фото».

Таким образом, каждый раз, когда скорость TC станет больше 120 км/ч, фотокамера будет производить снимок. «Датчик 2» в этом случае настраивать не нужно.

	Соединени	е Передача	Трек	Энергосбережение	Безопасность	Геозоны Вх	оды/выходы	Сценарии САМ	N Радиометки	1 Беспровод	ные термодатчик	и
Состояние	20	Датчик 1: Ск И Датчик 2:	орость				-	Показания: Ст	али больше 💌	■ 0,00	Действа	ие
Настройки	21	Датчик 1:	(Настройки сценари Звонок на авторизо	я 20 ванный номер				?	×	Действа	ие
 Диагностика О программе 		Датчик 2:		Включить цифрово	й выход:	A V	На время,	c:				
	22	Датчик 1:		Включить внешний Включить внешний Выключить внешни	цифровой выход: й цифровой выход:		На время,	c: c:			Действ	ие
		Датчик 2:		Отправить СМС на ном	ep He	отправлять 🔻	Tekct CMC:	[
	23	Датчик 1:		Вспышка поворотни Закрыть все двери Открыть все двери	иков					_	Действ	ие
		Датчик 2:		Открыть дверь во Подать сигнал кла Открыть багажник	цителя «сона						÷	
	24	Датчик 1:		Запустить двигате Остановить двигат Запустить websete	ль гель						Действ	ие
		Датчик 2:			_						A	

Рис. 5.10.Сценарий создания фотоснимка при скорости более 120 км/ч

5.8. CAN

Вкладка «CAN» позволяет настроить параметры для работы CAN контроллера.

5.8.1. Настройка

- *Номер программы CAN* необходимо указать номер, соответствующий конкретной модели TC. Номер программы находится в инструкции по установке, которая высылается по запросу с сайта CAN-WAY.RU.
- *Интервал между кадрами CAN* период, с которым блок будет считывать данные с CANшины автомобиля, указывается в секундах.

圆 Конфигуратор										\times
	Соединение	Передача	Трек	Энергосбережение	Безопасность	Геозоны	Входы/выходы	Сценарии	CAN	Радио
	Номер програ Интервал вре	аммы CAN: 113 емени между к	88 🜲 адрами С	АN, сек.: 1 🜲						
. Состояние				Обнов	вить ПО CAN-проце	eccopa				
Настройки	Информация о Версия процесс Дата прошивки Серийный номе	CAN-процессо) copa: X05-27-1 и: 07.06.18 ер: 1504BD8E1	De: 3 FE7770F							
• Диагностика	Процент обнов	ления ПО CAN	процессо	pa: 0						

Рис. 5.11. Настройки для САМ-контроллера

5.8.2. Обновление

При нажатии кнопки «Обновить ПО CAN-процессора» появится всплывающее окно, в котором будет предложено выбрать вариант обновления:

- Обновить ПО CAN-процессора «Конфигуратор» скачает файл обновления с сервера поддержки, после чего начнется передача файла на устройство, при этом в нижнем левом углу окна будет отображаться прогресс загрузки. После успешной загрузки обновления в терминал, начнется обновление прошивки CAN-процессора, прогресс которого будет отображаться в поле «Процент обновления ПО CAN процессора».
- Поднять версию ПО CAN-процессора** позволяет расширить функционал терминала, добавляя параметры с шины CAN, недоступные в низших версиях. Подробно ознакомиться с существующими версиями контроллеров и поддерживаемыми параметрами можно на сайте CAN-WAY.RU. Процесс обновления аналогичен обновлению ПО CAN-процессора.

圆 Конфигуратор										\times
	Соединение	Передача	Трек	Энергосбережение	Безопасность	Геозоны	Входы/выходы	Сценарии	CAN	Радно
	Номер прогр	аммы CAN: 11	88 ≑							
	Интервал вр	емени между к	адрами С	АN, сек.: 1 🖨						
ІІІ. Состояние				Обнов	зить ПО CAN-проце	ccopa				
🗄 Настройки	Информация о Версия процес Дата прошивки Серийный номе	САN-процессо сора: X05-27-1 и: 07.06.18 ер: 1504BD8E1	pe: 3 FE7770F							
• Диагностика	Процент обнов	вления ПО CAN	процессо	ba: 0	Варианты обно	?	×			
🗊 О программе				По	днять версию ПО (CAN-процесс	opa			
🛃 Обновление					Обновить ПО CAN	-процессора				

**Услуга является платной.

Рис. 5.12. Обновление САМ-контроллера

5.9. Диагностика

Программа «Конфигуратор» позволяет произвести дистанционную диагностику блока и сохранить результаты диагностики в файл для дальнейшей отправки в техническую поддержку. Для этого нужно зайти в раздел «Диагностика» и нажать «Считать LOG».

Диагностику можно также производить, подключившись к устройству непосредственно через USB-порт, в таком случае LOG-файл будет считываться значительно быстрее. После завершения загрузки LOG-файла, его можно сохранить, нажав на кнопку «Сохранить в файл».

圆 Конфигуратор				\times
	2-	C	читать LC	G
		Cox	ранить в (файл
		04	истить он	кно
III. Состояние				
\Xi Настройки				
• Диагностика				

Рис. 5.13. Пункт меню «Диагностика».

5.10. Обновление ПО Терминала

Через программу «Конфигуратор» можно обновить прошивку устройства (дистанционно или через USB), используя соответствующий файл. Для этого нажмите кнопку «Обновление» в левом нижнем углу окна - появится диалоговое окно с предложением выбрать файл с новой версией прошивки. Выберите файл и нажмите «ОК» - выполнится обновление прошивки устройства.



26

6. Протоколы обмена данными

Универсальный программируемый бортовой контроллер CAN-WAY поддерживает работу по следующим протоколам:

- EGTS,
- WIALON IPS,
- WIALON COMBINE,
- NDTP,
- VEGA.

Актуальное описание протоколов содержится в отдельном документе, который можно запросить в Техподдержке компании «Фарватер» на почте can-way@mail.ru.

7. Управление и SMS команды

Некоторыми настройками терминала CAN-WAY можно управлять дистанционно через SMS-команды.

Общий формат команды - @**PIN:команда**, где PIN это PIN-код устройства из четырех цифр (см. раздел «Безопасность»).

Также есть две команды информационного типа, в ответ на которые приходит SMS сообщение с информацией о настройках блока.

Список команд управления приведен в Таблице на стр.27

При запросе текущего состояния блока приходит сообщение со следующим содержанием:

- CAN-WAY Lv3.100.4b название устройства и версия прошивки ПО
- imei: 355217043382910 номер IMEI устройства
- lat: 55.1173, lon: 37,9475, координаты устройства (широта и долгота)
- sat inview: 22, количество видимых спутников
- sat inuse: 14, количество используемых спутников
- valid: 1- валидность определенных координат (0 нет, 1- да)
- ign: 0, зажигание (0 нет, 1- да)
- acc: 4.1, ext: 12.1, напряжение встроенного аккумулятора и бортовой сети
- temp:19,5, температура окружающей среды
- move: 0 движение (0 нет, 1- да)
- back box: 0, 4, 0, 0 количество сообщений в черных ящиках по порядку в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м.

При запросе настроек серверов приходит сообщение со следующим содержанием:

- server1: 193.193.165.144:20333&wips&0&0
- server2: 46.183.183.4:16122&egts&15&43382912
- server3: 193.193.154.154:20453&off&0&0
- server4: 37.194.197.213:5604&vega&0&0

Здесь по порядку указаны - адрес сервера: порт & протокол (если включен) либо off (если обмен данными с этим сервером выключен) & период выхода на связь в минутах & адрес устройства для NDTP либо ID устройства для протокола EGTS

В случае ввода неправильного PIN-кода блок ничего не отвечает отправителю

i.

7.1. Список команд управления по SMS

nosLeep -	@PIN:nosleep	@5555:nosleep
режим		PIN-код - 5555
reboot -	@PIN:reboot	@3333:reboot
рестарт олока		РІN-код - 3333
tofactory -	@PIN:tofactory	@1234:tofactory
сорос к заводским настройкам		РІN-код - 1234
bboxclear -	@PIN:bboxclear	@1234:bboxclear
очистить черный ящик		РІN-код - 1234
makephoto -	@PIN:makephoto	@1234:makephoto
сделать фотографию		РІN-код - 1234
setout -	@PIN:setoutY=Z	@4321PIN:setout2=1
установить состояние выхода	Y - номер выхода	РІN-код - 4321
	Z - состояние (0 или 1)	Номер выхода - 2 Состояние - 1
server -	@PIN:serverY:addr:port&protocol	@2222:server3:193.193.165.165:20332&
установить адрес серьера	wperiou ///terminiai_adur	
	аddr - адрес сервера	РПЛ-код - 2222 Номер сервера - 3
	port - порт сервера	Адрес сервера - 193.193.165.165
	protocol - тип протокола:	Порт сервера - 20332 Протокод обмена - Wialon IPS
	vega - инженерный сервер	Период выхода насвязь - 0 (постоянно
	egts - EGTS	насвязи)
	wips - Wialon ndtn - NDTP	Адрес NDTP либо ID устроиства EGTS - 90008
	регіод - период выхода	
	на связь с сервером	
	terminal_addr - адрес устройства	
	протокола EGTS	
setapn -	@PIN:setapn:apn&user&pass	@1234:setapn:internet.beeline.ru&beeli
установить точку доступа	арп - APN точки доступа	
	user - имя пользователя pass - пароль	PIN-код - 1234 APN - internet beeline ru
	Press hepoth	Имя пользователя - beeline
		Пароль - beeline
info? -	@PIN:info?	@1234:info?
состояние блока		PIN-код - 1234
server? -	@PIN:server?	@4444:server?
запросить настроики серверов мониторинга		РІN-код - 4444 28

8. Комплект поставки

- Блок мониторинга CAN-WAY 1 шт.
- Антенна ГЛОНАСС/GPS 1 шт.
- Соединительный жгут 1 шт.
- Предохранитель 1 шт.
- Паспорт, Руководство по эксплуатации 1 шт.

9. Гарантийные обязательства

Универсальный программируемый контроллер CAN-WAY соответствует утвержденному образцу. Изготовитель гарантирует соответствие контроллера требованиям ГОСТ Р 41.97-99, ГОСТ Р 50789-95, ГОСТ Р 28279-89, ГОСТ 28751-90, ГОСТ 29157-91, ГОСТ Р 50607-93, при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции.

Терминал обеспечивает безопасность и электромагнитную совместимость в полном объеме требований, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок - 5 лет с момента покупки при соблюдении правил эксплуатации, в соответствии с п.6 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Гарантийный срок работы встроенного аккумулятора - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой Терминала: комплект электрической проводки, документацию, прилагаемую к изделию, комплект индивидуальной потребительской тары.

Гарантия не предусматривает компенсацию расходов потребителя на установку, настройку и периодическое техническое обслуживание Терминала.

Гарантийному ремонту не подлежит Терминал с дефектами, возникшими вследствии:

- Механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или дорожно-транспортного происшествия;
- Неправильного подключения / установки изделия, несанкционированного тестирования или попыток внесения изменений в его конструкцию, в том числе технического обслуживания организациями или лицами, не имеющими сертификат соответствия на оказание услуг по установке дополнительного оборудования на автомобили по ГОСТ Р 51709-2001 (ОКУН 017613) или ремонта не уполномоченными лицами;
- Неправильной транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы;
- Воздействия агрессивных средств и жидкостей, повреждений грызунами или домашними животными;
- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- Отклонений от Технических Регламентов (ГОСТ) параметров бортовой сети автомобиля

При возникновении гарантийного случая, следует обратиться в сервисный центр по адресу:

143443, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, микрорайон Опалиха, Новоникольская ул, дом 57 лит. ГЗ

Контактные телефоны: 8 (800) 775 02 90, 8 (495) 988 79 78 доб. 2

10. Хранение и транспортировка

Универсальные программируемые контроллеры CAN-WAY должны храниться в заводской упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 85%.

Транспортирование мониторинговых блоков допускается в крытых грузовых отсеках всех типов на любые расстояния при температуре от -40°С до +85°С. После транспортирования устройств при отрицательных температурах рекомендуется выдержка при комнатной температуре в течение 24 часов перед началом эксплуатации.

11. Правила монтажа

Терминал необходимо устанавливать в горизонтальном положении, в доступном для приема сигналов месте, он не должен быть закрыт металлическими деталями.

Закрепить Терминал на ТС следует с помощью стяжек или крепежа таким образом, чтобы исключить его перемещение в процессе эксплуатации устройства и избежать затекание конденсата через разъем на печатную плату и электронные элементы.

Для установки Терминала следует выбирать места, исключающие случайное его механическое повреждение и попадание внутрь агрессивных жидкостей и воды.

- Запрещается прокладка проводов Терминала в местах, где возможно разрушение их изоляции.
- Запрещается производить подключение Терминала к электропроводке автомобиля другого типа или с номинальным напряжением, отличным от приведенного в Руководстве по эксплуатации.
 - Запрещается нарушать целостность корпуса Терминала.

12. Правила эксплуатации

Терминал предназначен для стационарной установки на автотранспортном средстве с питанием от бортовой сети напряжением от 9 до 36 В. постоянного тока, отрицательный полюс батареи соединен с кузовом («массой») автомобиля.

- Запрещается установка Терминала в местах, где он будет подвергаться сильному нагреву, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего воздуха, поступающего от системы отопления автомобиля.
- Запрещается установка Терминала в местах с повышенной влажностью.
- Запрещается внедрение каких-либо предметов внутрь Терминала во избежание повреждения устройства и связанных с ним электронных блоков и систем.
- Запрещается, в случае предполагаемой поломки, поручение диагностики и/или ремонта некомпетентным лицам. Если Терминал неисправен, обратитесь к поставщику Терминала.
- Запрещается очищать Терминал с помощью каких-либо агрессивных жидкостей, растворителей или химических веществ. Для очистки используйте чистую сухую хлопчатобумажную салфетку или мягкую кисть.

13. Правила утилизации

Электронные устройства не следует утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Они подлежат правильной утилизации в целях защиты окружающей среды и предотвращения потери ценных материалов.

Информацию о правилах утилизации, принятых в вашем регионе, вы можете получить у городской администрации, в органах защиты окружающей среды или у вашего дилера.



Сведения о терминале:			
IMEI:	Телеф	оон SIM-карты:	
Версия CAN-контролле	oa:	Номер программы:	
Сведения о транспортн	юм средстве:		
Марка	Модель	Год выпуска	
Акт приема выполненн	њіх работ:		
Сдал		/	
должность	личная подпись	расшифровка подписе	r/
Дата установки « »	20г.		